# 目录

扫描器外观图	2
安装方法	3
连接接收器到电脑	3
安装天线(此项只针对外置天线类扫描器)	3
产品性能	3
无线数据传送的声光提示	3
储存功能	3
低电量报警	3
定时待机	3
充电	3
带储存无线扫描枪功能设置	4
扫描器发射端设置	6
扫描器接收端设置	7
重码检测功能设定	8
高级设置	9
常见问题及解决方法	11
1、先恢复解码器参数、不行再恢复无线端参数	13
2、恢复无线出厂设置	14
产品保修卡	15

## 扫描器外观图

\*\*\*\* 死机重启系统: 松掉接口底盖螺丝取下电池插头过5秒钟再插上

## 安装方法

#### 连接接收器到电脑

- 1. 将电缆线的一端插入接收基座接口。
- 2. 将电缆另一端与设备的 USB 接口相连。
- 3. Windows 会提示发现新硬件 "USB 人体学输入设备", 并自动为其 安装驱动程序。同时指示灯会点亮

#### 安装天线(此项只针对外置天线类扫描器)

- 1. 保持天线垂直向上,使天线与基座天线接口连接。
- 保接天线不动,以顺时针方向旋转天线头上的螺丝帽三到四圈, 直到天线稳固为止。
- 注意:卸装天线按逆序步骤操作。

## 产品性能

#### 无线数据传送的声光提示

版本	扫描模式	数据传送成功	蜂鸣器声音	指示灯
普通版				
扫描器		是	响一声	亮一下
	普通模式	否	滴三声或不响	灯亮三下或不亮
接收器	普通模式	是	无	闪一下
儲存版		是	长响一声	亮一下
扫描器	储存模式	否	滴滴滴 三声	亮三下、自动将数据储存

\*\*储存功能

#### 通讯失败时距离远或有干扰时,扫描器自动储存扫描的条码。也可以手 动选择盘点模式;

#### 扫描器内置 8 兆内存;可以容纳 20-30 万个常用条码信息。 低电量报警

在扫描的过程中蜂鸣器不停发出"滴滴"的声音,同时伴有指示灯连续闪烁,说明扫描器的电压太低,需要充电。

#### 定时待机

20 秒钟自动待机,延长工作时间。

#### 充电

将无线扫描器放置在配套的接收充电基座上面(连接好电缆)开始充电, 4 小时左右电池可以充满;扫描枪 LED 指示灯由长亮变为不亮,表示 充电完成。

## 带储存无线扫描枪功能设置

扫读设置菜单,根据你想要的参数设置扫描器。只对带储存的扫描器				
模式条码	工作模式	提示说明		
模式条码	工作模式 扫描此条码进入 普通模式 在此模式下,能 把扫描的结果及 时传给无线接收 器 此模式为模块开 机后的默认模式	提示说明 当接收器正常接收时,扫 描器会发出一嘀声同时 指示灯闪一下 当接收器未正常接收时, 扫描器内会连发三声嘀 声、指示灯闪三下。同时, 本次扫描结果自动存入 扫描器内,当连续三次未 正常接收时,扫描器自动 切换到储存模式,指示灯 会长亮、恢复扫此条码。		
储存模式	扫描此条码进入 储存模式 在此模式下,扫 描的结果存入扫 描器内的储存器	此模式下,指示灯会点 亮,读码成功并完成储存 时指示灯会闪一下		
####################################	扫描此条码可存 储存的数据上条码可存 给相应接收器 1 完成上上 使未加以 只等数据 时,将 第数据 4 储存的所有数据都 上传)	当上传时,若接收器未准 备好,上传动作自动停 止,用户可重新扫描此条 码重新全部上传。 上传过程中,扫描器会按		
最近一次数据上传	如果扫描完成上 传未未清零时, 扫描此条码可将 最后一次(多次 开关机)扫描的 储存数据依次上 传给相应接收器	正常的上传过程给出相 应提示(见普通模式)。		

带储存无线扫描枪功能设置			
模式条码	工作模式	提示说明	
	扫 描此条码将储 存的扫描结果从 上次断点处(若 有)上传给相应接 收器	当数据上传当中出现中 断,用户可以扫描此条码 从断点处续传(如上传 10个数据,在第6个数 据时突然中断,扫描此条 码便可将数据从第6个数 据开始续传后面的数 据,直到将储存的数据传 完) 上传过程中,蜂鸣器会按 正常的上传过程给出相 应提示(见普通模式)	
显示扫描总数	显示全部储存的 扫描结果个数 見云島近一次体		
显示最近一次扫描个数	牵连续扫描的结 果的个数 注:此计数器在完 成执行"最近一次 数据上传"并有新 的扫描储存结果 后重新计数	统计结果是根据收到的 回车字符个数计数的	
· 法失	扫描器储存数据 清零(扫描此条码 请将扫描器转 90 度扫描)	扫描此条码成功清零且 指示灯会闪一下(普通模 式和盘点模式下都可进 行)	





备注:当扫描器进入遥控设定接收器模式时,扫描器指示灯会闪烁,蜂鸣器会连续 发声,表明正等待相应的接收器来读取设定。这时,把需要设定的接收器靠近扫描 器,再重新插一下 USB 接收器、即可完成新的接收器参数设定。扫描器指示灯和 蜂鸣器也会恢复正常,再扫描"保存并退出"条码即可。

注意』如出現接收器不能设置或设置失败时、歸鸣器连续发声指示灯闪烁时,请 直接扫描"保存并退出"条码再进行问题处理。 7

重码检测功能设定			
选项条码	功能	说明	
》活重码检测设置	激活重码检测 设置 注:此设定会自 动保存,断电后 仍然有效	激活时,在一定的时 间间隔内,若检测到 重复相同的条码,扫 描器会发出错报警 声(5声),并自动 取消最近一次的扫 描重复码	
取消重码检测设置	取消重码检测 设置 注:此设定会自 动保存,断电后 仍然有效		

上述的检测时间间隔可以通过以下方式按需调整:(默认:6秒)



高级设置			
作用	操作		
显示扫描总数,清零储存 数据;数据上传。	扫读本书前面"条码设置"中的相关条码		
一个环境中多个扫描器	无线扫描器的多对一功能。		
共用一个接收端,区分开	1.扫第7页最上的进入设置模式		
来条码是那一个扫描器	2.再扫第7页的"开启扫描器 ID 报告"这时		
扫出来的;设置不同 ID	扫描器会"嘀嘀嘀"响		
号	3.把扫描器靠近接收器,重新插一下 USB 接收		
	器;当看到接收基座上的指示灯会自动闪烁并		
	停止,扫描器也停止响声;那么即完成设定工作;		
	4.扫第 7 页最后一个条码:"保存并退出。这		
	时扫描器的 ID 号。默认: 10		
	更改此 ID 号, 如 "200" 操作如下:		
	5.先扫第6页最上面的"进入设置模式";		
	6.再扫第6页"发射端ID设置";		
	7.再转到第6页左边扫数字加"#"结尾(比		
	如要设置成 200, 就在第6页先扫"2", 再扫		
	"0" 再扫 "0" 最后扫 "#" 结束;		
	8.最后回到第6页扫最下面的"保存并退出",		
	完成。		
同时多套无线扫描器使	在设定前,要确保接收器接上电脑且为正常状		
用,设置谷目的通信频	态,并连上大线。		
追;尤线扫描器频追设直	百先进行扫描器设定(见识明书第6页);		
例如; 观坦=6。	1. 扫 弗 6 贝余 的"进入 反 直 候 式";		
(私认=10)	<ol> <li>2. 冉ز衣俗甲余屿 反别 缅妙追叹直;</li> <li>2. 扫 余粉 唐久 田 "(4") [4" (4) 亩</li> </ol>		
	<b>3.</b> 口 参 效 恒 余 时 0 以 # 纪 木; ▲ 口 笠 ζ 五 的 " 但 左 み 罢 並 泪 山 " 今 武 坐 計 濃		
	4.11 第 0 贝门 床住以直开返山 元成及别编 插道设置.		
	两道改量; 再进行接齿器频道设置.		
	5 扫第 7 页条码"进入设置模式"。		
	6.再扫表格中条码"接收端频道设置":		
	7 扫参数值条码 "6" 以 "#" 结束: (注: 由		
	于扫描器设定在 6, 所以本次接收器设定也必		
	须是 6) 当扫完"#"时,此时扫描器会"嘀		
	嘀嘀"响,说明已进入设定状态;		
	8. 把扫描器靠近接收器,重新插一下 USB 接		
	收器;当看到接收基座上的指示灯会自动闪烁		
	并停止,扫描器也停止响声;那么即完成设定		
	工作;接收器将会按照新的设定 6 频道上工作;		
	1F; 9.最后扫描第7页"保存并退出"条码即可		



## 常见问题及解决方法

症状	原因	解决方法
接器 上数据	扫描器在没有信号的 情况下(没有连接接收 器)或者超出有效距离 的情况下会由"普通模 式"自动转为"盘点储 存"模式	用扫描器扫描指令卡(像会员卡一样的白色卡片两张(或者说明书第 4 页上的普通模式即可;反之如果不需要 实时上传,进入储存模式则读:"普 通模式"下面的"储存模式"。
扫描器发	无线扫描功能没有激 活.	读 3 页下面的条码"开启无线功能" 即可
田 光 但 不 诗印	读码不畅	读说明书第 3 页 "初始化设置"条 码再读"开启无线功能"条码即可
<b>以</b> 向	无线功能设置问题	<ol> <li>1.读说明书第6页第一个条码进入设置模式</li> <li>2.然后读第6页倒数第二个条码"发射器恢复出厂设置"。</li> <li>3.读第6页最下面那个条码保存并退出</li> <li>4.读说明书第7页第一个条码进入设置模式:</li> <li>5.读第7页倒数第二个条码"接收端恢复出厂设置",此时扫描器会"嘀嘀嘀"响表明已进入设定状态:</li> <li>6.把扫描器靠近接收器,重新插一下USB 接收器;当看到接收基座上的指示灯会自动闪烁并停止,扫描器也停止响声。那么即完成设定工作;如果扫描器还在响,说明设定好,则需要重复以上步骤。</li> <li>7.读第7页最后一个条码:"保存并退出"</li> </ol>

常见问题续				
扫描器不发出光也	扫描器电量不足	确保电池电量充满;如电		
不读码		池损坏请更换电池。		
扫描器不读码或是	电池电压低于	充电,扫描器用完电,充		
要扫几次才读到码	3.5V.	电到满需要 3-5 个小时,		
		充满电后指示灯熄灭。		
	扫描镜片太脏。	用棉布沾上清水或氨水		
		轻轻干擦拭,再用干棉布		
		擦干或自然		
	条码太脏。	除去条码上的污渍,再调		
		整角度扫描, 见本书前面		
		"操作说明"		
	扫描距离不正确。	调整扫描距离。		
有些条码扫描器读	扫描器不能读这种	扫描相同物品上的相同		
不出	条码或是该条码有	码,如果可以读,擦干净		
	损坏或给遮盖或印	有问题的条码,如果不		
	刷质量太差。	行,恢复出厂设置,如果		
		问题仍在,请试着更换另		
		外一把器。		
	此条码设计不合规	确定该条码设计没有问		
	范.	题,再试一次		
扫描器读不出表面	扫描光束受影响	调整角度再扫描		
光滑的条码				





# 进入设置模式







此时: 蜂鸣器会连续发声,拔出接收器 USB 口,再插入 USB 口、再扫描保存并退出即可。如果蜂鸣器声音不停、直接扫描保存并退出。再进行问题处理



## 产品保修卡

用户名称:						
用户地址:						
联系电话:						
产品型号及	序号: _					
保修期限:	年	月	日至	年	月	日

经销商填写\盖章:

经销商:	
联系电话:	
详细地址:	

## 保修服务原则:

1. 对于保修期限和保修范围内免费维修。

2. 保修期外和保修范围外的维修服务,本公司按标准收 取零件费和维修费

**3.** 本公司及经销商因产品故障造成的任何直接或间接损 失不承担责任。

### 非保修范围:

- 1. 非人力可控制之意外,及不可抗力因素造成的损坏。
- 2. 用户的疏忽而引起或导致的人为磨损或损坏
- 3. 擅自修改产品任何部分(如线路、零件等)
- 4. 电压不稳定或电压超过产品标准电压造成的损坏。
- 5. 用户操作不当或保管不当造成的损坏。